

1



Piegare lungo le cordonature per allentare la resistenza.

2



Procedere con i bordi laterali ripiegandoli all'interno.

3



Agganciarli alle due fessure sul fondo dell'espositore.

4



Piegare lungo il bordo la parte frontale del cassetto.

5



Ripiegare il crowner verso l'interno seguendo il taglio.

6



Pronto all'uso.

